

# Модуль последовательных интерфейсов 4RS/4RSI

# Руководство по настройке





# Оглавление

Введение	4
Структура документа	4
Условные обозначения	5
Перечень документов	5
1. Информация об устройстве	6
1.1 Описание	6
1.2 Функциональные возможности ПО	6
2. Подключение к устройству	6
3. Стартовая страница	8
3.1 Обзор продукта	8
3.2 Обзор системы	9
3.3 Блокировка редактирования конфигурации	9
4. Настройка порта последовательной передачи данных	10
4.1 Описание	10
4.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса	10
E Harrayu artu Etharnat	10
5. пастроика сети еспетнет	
5.1 Настройка порта Ethernet	19
5.1 Настройка порта Ethernet 5.1.1 Запрос IP-адреса	
5. Пастройка сети Ethernet 5.1 Настройка порта Ethernet 5.1.1 Запрос IP-адреса 5.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса	
5. Пастройка сети Ethernet 5.1 Настройка порта Ethernet 5.1.1 Запрос IP-адреса 5.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса 5.2 Сетевые протоколы	
5. Настройка сети Ethernet 5.1 Настройка порта Ethernet 5.1.1 Запрос IP-адреса 5.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса 5.2 Сетевые протоколы 5.2.1 Служба SSH	
5. Настройка сети Ethernet 5.1 Настройка порта Ethernet 5.1.1 Запрос IP-адреса 5.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса 5.2 Сетевые протоколы 5.2.1 Служба SSH 5.2.1.1 Введение	
5. Настройка сети Ethernet 5.1 Настройка порта Ethernet 5.1.1 Запрос IP-адреса 5.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса 5.2 Сетевые протоколы 5.2.1 Служба SSH 5.2.1.1 Введение 5.2.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса	
<ul> <li>5. Настройка сети Ethernet</li></ul>	
<ul> <li>5. Настройка сеги Ethernet</li></ul>	
<ul> <li>5. настройка сеги Ethernet</li></ul>	
<ul> <li>5. Настройка сети Ethernet</li></ul>	
<ul> <li>5. Настройка сети Ethemet</li></ul>	
<ul> <li>5. Настройка сети Ethernet.</li> <li>5.1 Настройка порта Ethernet.</li> <li>5.1.1 Запрос IP-адреса</li> <li>5.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса</li> <li>5.2 Сетевые протоколы</li> <li>5.2.1 Служба SSH</li> <li>5.2.1.1 Введение</li> <li>5.2.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса</li> <li>5.2.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса</li> <li>5.2.1.3 Пример типовой настройки</li> <li>5.2.2 SNTP</li> <li>5.2.2.1 Введение</li> <li>5.2.2.1 Введение</li> <li>5.2.2.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса</li> <li>5.2.2.2 КПР</li> <li>5.2.2.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса</li> <li>5.3 Сохранение настроек/отмена изменений</li> <li>6. VLAN</li> </ul>	
<ul> <li>5. Настройка сеги Ethernet</li></ul>	
<ul> <li>5. Настройка сеги Ethernet</li></ul>	





6.4 Пример типовой настройки	27
7. Статическая маршрутизация	28
7.1 Введение	28
7.2 Таблица маршрутизации	28
7.3 Настройка при помощи WEB-интерфейса	29
7.4 Пример типовой настройки	30
8. Список доступа	31
8.1 Введение	31
8.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса	31
9. Зеркалирование	33
9.1 Введение	33
9.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса	33
10. Администрирование	35
10.1 Управление устройством	35
10.2 Заводские настройки по умолчанию	37
10.3 Перезагрузка	38
10.4 Сохранение настроек/отмена изменений	
11. Обновление и конфигурация	38
12. Статистика	42
12.1 Статистика передачи	42
12.1.1 Описание	42
12.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса	43
12.2 Автоматическое обновление статистики	44
12.3 Ручное обновление статистики	44
13. Примеры типовой настройки	44
13.1 Режим виртуального последовательного порта	44
13.2 Режим ТСР-сервер ←→ ТСР-клиент	48
13.3 Режим UDP $\leftarrow \rightarrow$ UDP	51
13.4 Режим устройство $\leftarrow$ $ ightarrow$ устройство	54
14. Расшифровка аббревиатур	57





### Введение

В руководстве описаны режимы доступа и программные функции модулей 4RS и 4RSI, а также приводится детальная информация по их настройке с помощью WEB-интерфейса.

# Структура документа

Данное руководство включает следующую информацию:

Основная информация	Описание
1. Информация об устройстве	• Описание
	• Функциональные возможности ПО
2. Подключение к устройству	
3. Стартовая страница	• Обзор продукта
	• Обзор системы
	• Блокировка редактирования
	конфигурации#
4. Настройка порта последовательной	• Настройка последовательного и сетевого
передачи данных	порта
5. Настройка сети Ethernet	• Настройка порта Ethernet
	• Сетевые протоколы (SSH и SNTP)
	• Сохранение настроек/отмена изменений
6. VLAN <sup>#</sup>	
<ol> <li>Статическая маршрутизация<sup>#</sup></li> </ol>	
8. Список доступа <sup>#</sup>	
9. Зеркалирование <sup>#</sup>	
10. Администрирование	• Управление устройством
	<ul> <li>Заводские настройки по умолчанию</li> </ul>
	• Перезагрузка
	• Сохранение настроек/отмена изменений
11. Обновление и конфигурация	• Обновление ПО
	• Загрузка файла конфигурации
12. Статистика	• Статистика передачи
	• Автоматическое обновление статистики
	• Ручное обновление статистики
13. Примеры типовой настройки	• Режим виртуального последовательного
	порта
	<ul> <li>Режим ТСР-сервер ← → ТСР-клиент</li> </ul>
	<ul> <li>Режим UDP ← → UDP</li> </ul>
	<ul> <li>Режим устройство ← → устройство</li> </ul>



# указывает на функции, доступные только для версии 4RSI.





# Условные обозначения

#### 1. Условные обозначения в тексте

Формат	Описание
<>	Скобки < > обозначают «кнопки». Например, нажмите кнопку <apply></apply>
[]	Скобки [] обозначают имя окна или имя меню. Например, нажмите пункт меню [File]
{}	Скобки { } обозначают группу. Например, {IP address, MAC address} означает, что IP адрес и MAC адрес составляют группу и могут быть настроены и показаны вместе
$\rightarrow$	Мультиуровневое меню разделяется посредством знака «→». Например, [Start] → [AllPrograms] → [Accessories]. Нажмите меню [Start], войдите в подменю [All programs], затем войдите в подменю [Accessories]
/	Выбор одной, двух или более опций при помощи символа «/». Например, «Add/Subtract» означает добавить или удалить
~	Знак «~» обозначает диапазон значений. Например, «1~255» указывает на диапазон от 1 до 255

#### 2. Условные символы

Символ	Описание				
Предостережение	Эти вопросы требуют внимания во время работы с устройством при настройке, а также дают дополнительную информацию				
Заметка	Необходимые пояснения к содержимому выполняемых операций с устройством				
Внимание	Вопросы, требующие особого внимания. Некорректная работа с устройством может привести к потере данных или повреждению				

### Перечень документов

Документация модуля последовательных интерфейсов включает следующие документы:

Документ	Описание
	Описывает внешний вид, структуру,
Руководство по установке оборудования	аппаратные характеристики и способы
	монтажа и демонтажа модуля
	Описывает программные функции, методы
гуководство оператора	и этапы настройки





# 1. Информация об устройстве

# 1.1 Описание

Модуль последовательных интерфейсов 4RS разработан для применения в энергетической отрасли в составе промышленных коммутаторов серии GKT. Модуль компактный и легкий, имеет на передней панели четыре последовательных порта с 10-контактными разъёмами RJ50, поддерживает управление при помощи Telnet и Web-интерфейса. Кнопка сброса обеспечивает функцию восстановления заводских настроек одним нажатием. Модификация 4RSI поддерживает функцию контроля потока RTS/CTS.

# 1.2 Функциональные возможности ПО

Программное обеспечение серии коммутаторов SEWM312G-D поддерживает множество различных функций:

- управление устройством: обновление программного обеспечения, загрузка/выгрузка файла конфигурации;
- диагностика устройства: зеркало;
- сетевое управление: управление через Telnet и Web;
- протоколы передачи: TCP и UDP;
- сетевая безопасность: SSH, список доступа;
- атрибуты коммутации: VLAN;
- протокол синхронизации: SNTP;
- передача данных: ТСР-сервер, ТСР-клиент и режим UDP, а также режим множественного подключения, статический маршрут.
- Параметры последовательного порта:
  - скорость передачи: 50~230400 Bd;
  - используемые биты данных: 5, 6, 7, 8;
  - используемые стоповые биты: 1, 2;
  - режимы RS232/RS485/RS422;
  - контрольные биты (чётность);
  - программное управление потоком;
  - настройка межкадрового интервала;
  - управление несущей RTS (T1, T2).

# 2. Подключение к устройству

Устройство можно настраивать одним из четырех нижеперечисленных способов:

- посредством Telnet/SSH;
- с использованием WEB-интерфейса.





В руководстве описан доступ через веб-браузер. Перед входом в систему необходимо убедиться, что ПК может правильно взаимодействовать с устройством.



Используйте IE не ниже 8 версии или другой современный браузер.

1. Введите «http://*IP-адрес*» в адресную строку браузера. Появится диалоговое окно входа в систему, как показано на рисунке 1. Введите имя пользователя «admin» и пароль «123». Нажмите <OK>.

Connect to 19	2.168.0.3 🛛 🛛 🔀
R	
Web Server Auth	entication
User name:	🖸 admin 🔽
Password:	****
	Remember my password
	OK Cancel

Рисунок 1 – Окно аутентификации



IP-адрес устройства по умолчанию — 192.168.0.3. Если вы не знаете IP-адрес используемого сетевого порта, см. раздел 5.1.1 «Запрос IP-адреса».

2. При входе в систему отображается веб-интерфейс устройства. Вкладки меню навигации находятся в верхней части страницы (выделены красной рамкой на рисунках 2 и 3).





Start Page	Serial Data Port Setup	IP Network Setup	Static Route	Snmp	Vlan	Access List	Mirror	Administration	Upgrade & Config
Status									
Product Ov	erview								
Serial Port Se	rver provides a data path from	m serial port to network, i	it could change RS	-232/485/42	22 ports to	TCP/IP interface	s such that	transparent bi-direction	onal data transmission
between RS-2 as well as the	32/485/422 port and TCP/IP communication distance of s	interface is possible. Dev erial port is enlarged sign	ice with serial port ificantly at the san	: will have T ne time.	CP/IP fun	ctionality immedia	itely, it can	be connected to netw	ork for data communicat
System Sur	nmary								
Hardware & Software									
Hardware &	Software				Syste	m			
Hardware &	Software 4	RS			Syster IP Addr	ress		192.168.0.3	
Hardware & Model Serial Number	Software 44	RS 4B4R23080002			Syster IP Addr MAC Ac	m ress Idress		192.168.0.3 48:BE:2D:00:9B:	:00
Hardware & Model Serial Number	Software 41	RS 184R23080002			Syster IP Addr MAC Ac	m ress Idress		192.168.0.3 48:BE:2D:00:9B:	:00
Hardware & Model Serial Number Software Vers	Software 41 K-	RS 184R23080002 2009			IP Addr MAC Ac Name Contact	m ress Idress		192.168.0.3 48:BE:2D:00:9B:	:00
Hardware & Model Serial Number Software Vers Compiled Tim	Software 44 K- Ion RJ e 20	RS 484R23080002 0009 021-07-28 09:34:05			Syste IP Addr MAC Ac Name Contact Locatio	m ress idress t		192.168.0.3 48:BE:2D:00:9B:	:00
Hardware & Model Serial Number Software Vers Compiled Tim Bootloader Ve	Software 44 k <sup>4</sup> ion Ri e 20 rsion B4	RS 4B4R23080002 0009 021-07-28 09:34:05 bot 101.8.4			Syste IP Addr MAC Ad Name Contact Locatio Objecti	m ress idress t n D		192.168.0.3 48:BE:2D:00:9B 1.3.6.1.4.1.2606	:00 7.2.1200008

Рисунок 2— Веб-интерфейс модуля 4RSI

			Load average: 0.13 0.13 0.09 1/33 472			
Start Page Serial Data P	ort Setup Ethemet Network Setup Admini	stration Upgrade Status				
Product Overview						
Kyland Port Server(KPS) serie	s port server has powerful management function suppo	orts CLI, Teinet, WEB and management so	oftware based on SNMP.			
KPS port server supports Din-Rail or Wall Mounting installation. On the front panel, it has 1 10/1008ase-TX RM5 ports and each port can have its own IP address. KPS port server also support 5 bin-Rail or Wall Mounting installation. On the front panel, it has 1 10/1008ase-TX RM5 ports and each port can have its own IP address. KPS port server also support 5 bin-Rail or Wall Mounting installation.						
server also support 4 serial po	ints with necessary port protection circuit, and each por	c can support hozoz, horez and horeo v	which can be set in soloware.			
server also support 4 serial po The KPS port server platfrom on x86 PC platfrom to compl forwarding program channeld can be optional during the se System Summary	rts with necessary port protection circuit, and each por is embedded platform based on ARM, the compling of e the program which can be run on ARM platform. The ; web service instance httpd, ldp sending service, sntp icond time development.	the code should be in cross compiler envir port server has bee integrated with part clent program, ssh remote access progra	ronments, that means using a compling software of the applications and services, such as port m, ssl and https, snmp etc. And these functions			
server also support 4 serial po The KPS port server platfrom on x85 PC platfrom to compl forwarding program channeld can be optional during the se System Summary Hardware & Software	rts with necessary port protection circuit, and each por is embedded platform based on ARM. the compling of e the program which can be run on ARM platform. The , web service instance httpd, ldp sending service, sntp (cond time development.	the code should be in cross compiler envir port server has bee integrated with part clent program, ssh remote access program	ronments, that means using a compling software of the applications and services, such as port m, sal and https, snmp etc. And these functions			
server also support 4 serial po The KPS port server platfrom on x86 PC platfrom to compl forwarding program channeld can be optional during the se System Summary Hardware & Software Model	rts with necessary port protection circuit, and each por is embedded platform based on ARM, the compling of 1 e the program which can be run on ARM platform. The ; web service instance httpd, ldp sending service, sntp cond time development.	the code should be in cross compiler envir port server has bee integrated with part clent program, ssh remote access program System IP Address	ronments, that means using a compling software of the applications and services, such as port m, sel and https, snmp etc. And these functions 192.168.0.93			
server also support 4 serial po The KPS port server platfrom on x86 PC platfrom to compl forwarding program channeld can be optional during the se System Summary Hardware & Software Model Serial Number	rts with necessary port protection circuit, and each por is embedded platform based on ARM. the compling of e the program which can be run on ARM platform. The , web service instance httpd, lidp sending service, sntp icond time development. K4Z4D20131030	the code should be in cross compiler envir port server has bee integrated with part clent program, ssh remote access progra System IP Address MAC Address	ronments, that means using a compling software of the applications and services, such as port m, ssl and https, snmp etc. And these functions 192.168.0.93			
server also support 4 serial po The KPS port server platfrom on x86 PC platfrom to compl forwarding program channeld can be optional during the se System Summary Hardware & Software Model Serial Number Software Version	rts with necessary port protection circuit, and each por is embedded platform based on ARM. the compling of e the program which can be run on ARM platform. The , web service instance httpd, ldp sending service, sntp iccond time development. K4Z4D20131030 Version F0001-Build-101.4.16.4	the code should be in cross compiler envir port server has bee integrated with part clerit program, ssh remote access program System IP Address MAC Address Description	ronments, that means using a compling software of the applications and services, such as port m, sel and https, snmp etc. And these functions 192.168.0.93			
server also support 4 serial po The KPS port server platfrom on x86 PC platfrom to compl forwarding program channeld can be optional during the se System Summary Hardware & Software Model Serial Number Software Version Compled Time	rts with necessary port protection circuit, and each por is embedded platform based on ARM. the compling of e the program which can be run on ARM platform. The , web sarvice instance httpd, ldp sending service, sitp cond time development. K4Z4D20131030 Version F0001-Build-101.4.16.4 2013-07-17 17:27:22	System P Address MAC Address Description Contact	ronments, that means using a compling software of the applications and services, such as port m, sel and https, snmp etc. And these functions 192.168.0.93			

Рисунок 3 – Веб-интерфейс модуля 4RS

# 3. Стартовая страница

Стартовая страница состоит из двух частей: Обзор продукта и Обзор системы.

# 3.1 Обзор продукта

В этом разделе описаны стандарты портов и режимы работы устройства, как показано на рисунках 4 и 5.





#### Product Overview

Serial Port Server provides a data path from serial port to network, it could change RS-232/485/422 ports to TCP/IP interfaces such that transparent bi-directional data transmission between RS-232/485/422 port and TCP/IP interface a possible. Device with serial port will have TCP/IP functionality immediately, it can be connected to network for data communication as well as the communication distance of serial port is enlarged significantly at the same time.

#### Рисунок 4 – Обзор продукта 4RSI

#### **Product Overview**

Kyland Port Server(KP5) series port server has powerful management function supports CLI, Telhet, WEB and management software based on SNMP.

KPS port server supports Din-Rai or Wall Hounting installation. On the front panel, it has 1 10/1008ase-TX R345 ports and each port can have its own IP address. KPS port server also support 4 seral ports with necessary port protection circuit, and each port can support R5232, R5422 and R5465 which can be set in software.

The RPS port server platfrom is embedded platform based on ARM, the compling of the code should be in cross compler environments, that means using a compling software on x86 PC platfrom to comple the program which can be run on ARM platfrom. The port server has bee integrated with part of the applications and services, such as port forwarding program channeld, web service instance httpd, lidp sending service, sntp client program, sh remote access program, ssi and https, snmp etc. And these functions can be optional during the second time development.

Рисунок 5 – Обзор продукта 4RS

### 3.2 Обзор системы

Сводная информация о системе включает модель, серийный номер, версию программного обеспечения, время компиляции, версию загрузчика, IP-адрес управления, MAC-адрес, описание устройства, как показано на рисунке 6.

System Summary						
Hardware & Software		System				
Model	4RS	IP Address	192.168.0.3			
Serial Number	K4B4R23080002	MAC Address	48:BE:2D:00:9B:00			
Software Version Compiled Time Bootloader Version	R0009 2021-07-28 09:34:05 Boot 101.8.4	Name Contact Location ObjectID	1.3.6.1.4.1.26067.2.1200008			

#### Рисунок 6 – Обзор системы

### 3.3 Блокировка редактирования конфигурации

Write Enable 🔽



В каждом интерфейсе конфигурации есть функция блокировки настроек. Параметры интерфейса можно настроить, выбрав опцию Write Enable, в противном случае вы не сможете настроить параметры.





# 4. Настройка порта последовательной передачи данных

### 4.1 Описание

Порт последовательной передачи данных также называется последовательным портом. Последовательный порт отправляет данные бит за битом по простой линии связи. Для двунаправленной связи требуется всего пара кабелей передачи, что значительно снижает затраты. На основе электрических стандартов и протоколов последовательные порты устройства могут работать в режимах RS232, RS422 и RS485.

# 4.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса

1. Выберите идентификатор последовательного порта, как показано на рисунке 8.

Serial Data Port ID:	D1	*	start	stop

Рисунок 8 – Выбор ID порта

#### Serial Data Port ID (идентификатор последовательного порта)

Варианты: D1/D2/D3/D4.

Функция: выбор конкретного последовательного порта. D1, D2, D3 и D4 обозначают четыре последовательных порта (1, 2, 3 и 4) на передней панели соответственно.

#### Start/Stop (старт/стоп)

По умолчанию: Start (старт).

Функция: запуск/остановка передачи данных через последовательный порт.

Описание: если кнопка серая, соответствующая функция уже включена. Если кнопка синяя, функция отключена. Как показано на рисунке 8, передача данных уже началась на последовательном порту 1.

2. Настройка параметров для указанного последовательного порта.



Serial Data Port Settings	
Baud Rate	9600
Data Bits Used	8 💙
Parity	None 💙
Stop Bits Used	1
Flow Control	RTS Carrier Control
T1	10 💌
Т2	10 💌
Serial Mode	RS232
Inter Frame Gap	30

Рисунок 9 – Настройка параметров последовательного порта

#### Baud Rate (скорость передачи данных)

Варианты:

230400/115200/57600/38400/19200/9600/4800/2400/1800/1200/600/300/200/150/134/110 /75/50.

По умолчанию: 9600.

Функция: установить скорость передачи данных последовательного порта.

Описание: скорость передачи — это количество битов, передаваемых в секунду. Является показателем скорости связи.

#### Data Bits Used (используемые биты данных)

Варианты: 5/6/7/8.

По умолчанию: 8.

Функция: установить биты данных последовательного порта.

Описание: параметр является индикатором фактических битов данных в кадре при обмене информацией.

#### Parity (чётность)

Варианты: None/Even/Odd/Space/Mark (нет/чётный/нечётный/пробел/маркер). По умолчанию: None (нет).

Функция: установить режим чётности последовательного порта.

Описание: контроль чётности — это режим проверки ошибок для связи через последовательный порт. Помимо битов данных передается контрольный бит, чтобы передаваемые биты соответствовали текущему стандарту. В противном случае возникает код ошибки. **None**: указывает, что передаваемые данные не проверяются. **Even**: бит четности устанавливается таким образом, чтобы общее количество битов в передаваемом байте было чётным. **Odd**: бит четности устанавливается таким образом, чтобы общее количество битов в передаваемом байте было нечётным. **Space**: бит чётности устанавливается в значение 0 (ноль). Используется для синхронизации передаваемых данных, когда устройство ожидает трансляцию на линии последовательного порта. **Mark**: бит чётности устанавливается в значение 1 (единица). Используется для синхронизации





передаваемых данных, когда устройство ожидает трансляцию на линии последовательного порта.

#### Stop Bits Used (используемые стоповые биты)

Варианты: 1/2.

По умолчанию: 1.

Функция: установите стоповый бит последовательного порта.

Описание: стоповый бит — это последний бит отдельного пакета, указывающий на завершение передачи. Он также служит для синхронизации часов.

#### Flow Control (управление потоком)

Варианты: None, Software (нет, программное обеспечение) – для версии 4RS.

None, XON/XOFF, RTS Carrier Control (нет, XON/XOFF, управление несущей RTS) – для версии 4RSI.

По умолчанию: None (нет).

Функция: настройка управления передачей трафика последовательного порта.

Описание: управление потоком добавляет к последовательному порту специальный сигнал для остановки или восстановления передачи данных через последовательный порт, обеспечивая контроль трафика на порту. None: указывает на отсутствие управления трафиком. XON/XOFF и Software указывают на то, что управление передачей трафика реализовано с помощью программного обеспечения. RTS Carrier Control указывает, что идентификация передачи трафика осуществляется на последовательном порту через сигнал RTS Carrier.

#### T1

Варианты: 10/50/100/200 мс.

По умолчанию: 10 мс.

Функция: задержка между отправкой последнего байта данных и освобождением линии RTS. Во время задержки T1, устройство, принимающее данные (устройство, связанное с последовательным портом), получает время для обработки и подготовки к приему следующих данных.

#### Т2

Варианты: 10/50/100/200 мс.

По умолчанию: 10 мс.

Функция: это задержка перед повторной активацией линии RTS после её освобождения в результате задержки T1. T2 представляет собой интервал времени, в течение которого линия RTS удерживается неактивной перед новой передачей данных. Задержка T2 позволяет устройству, принимающему данные, обработать полученные данные и подготовиться к следующей передаче.

#### Serial Mode (последовательный режим)

Варианты: PC232/PC485/PC422. По умолчанию: RS232. Функция: настройка режима последовательного порта.





#### Inter Frame Gap (межкадровый разрыв)

Варианты: 0~100 мс (4RS); 0~280 мс (4RSI). По умолчанию: 30 (4RS); 0 (4RSI).

Функция: установка максимального межкадрового интервала.

Описание: модуль последовательных интерфейсов идентифицирует полный кадр данных на основе интервалов между кадрами. Если в течение указанного интервала не получено никаких данных, устройство считает предыдущий кадр завершенным и пересылает следующий кадр.

- 3. Настройка параметров сетевого порта.
- Настройка устройства для работы в режиме TCP-сервера.

Protocol Type	TCP	*
Server/Client	Server	*
Service IP Address / Port Number	0.0.0.0 9201	

Рисунок 10 – Настройка параметров сетевого порта (TCP-сервер) – 4RS

Network Port Settings	
Vlan Bind	1
Protocol Type	тср 💌
Server/Client	Server 💌
Service IP Address / Port Number	192, 168, 1, 3 <b>9201</b>

Рисунок 11 – Настройка параметров сетевого порта (TCP-сервер) – 4RSI

#### Vlan Bind (привязка VLAN)

Варианты: none/все созданные идентификаторы VLAN.

По умолчанию: none (нет).

Функция: привязать текущий последовательный порт к VLAN; **none** указывает, что последовательный порт не привязан к какой-либо VLAN. Исходный IP-адрес пакетов, пересылаемых последовательным портом, — это IP-адрес интерфейса VLAN, привязанного к последовательному порту. Если последовательный порт не привязан ни к одному интерфейсу VLAN, IP-адресом будет адрес модуля (по умолчанию: 192.168.0.3).

#### Protocol Type (тип протокола)

Варианты: TCP/UDP.





По умолчанию: TCP. Функция: выбор протокола передачи для устройства.

#### Server/Client (сервер/клиент)

Варианты: Server/Client. По умолчанию: Server. Функция: настройка устройства в качестве TCP-сервера или клиента.

#### Service IP Address/Port Number (IP-адрес/номер порта)

Варианты: -/1024~65000.

По умолчанию: — /9201 (последовательный порт 1), — /9202 (последовательный порт 2), — /9203 (последовательный порт 3), — /9204 (последовательный порт 4).

Функция: установить IP-адрес и номер порта TCP для указанного последовательного порта сервера TCP.

- 4RSI: IP-адрес автоматически устанавливается равным IP-адресу интерфейса VLAN, привязанного к последовательному порту. Если последовательный порт не привязан ни к одному интерфейсу VLAN, IP-адресом будет адрес модуля (по умолчанию: 192.168.0.3).
- 4RS: IP-адрес автоматически устанавливается равным IP-адресу модуля (по умолчанию: 192.168.0.3).
- Настройка устройства для работы в режиме ТСР-клиента.

Network Port Settings				
Protocol Type	TCP	~		(TCP, UDP)
Server/Client	Client	~		(server, dient)
Remote Node	Send To	Port	Description	
				add

Рисунок 12 – Настройка параметров сетевого порта (TCP-клиент) – 4RS









#### Vlan Bind (привязка VLAN)

Варианты: none/все созданные идентификаторы VLAN. По умолчанию: none (нет). Функция: привязать текущий последовательный порт к VLAN; **none** указывает, что последовательный порт не привязан к какой-либо VLAN. Исходный IP-адрес пакетов, пересылаемых последовательным портом, — это IP-адрес интерфейса VLAN, привязанного к последовательному порту. Если последовательный порт не привязан ни к одному интерфейсу VLAN, IP-адресом будет адрес модуля (по умолчанию: 192.168.0.3).

#### Protocol Туре (тип протокола)

Варианты: TCP/UDP. По умолчанию: TCP. Функция: выбор протокола передачи для устройства.

#### Server/Client (сервер/клиент)

Варианты: Server/Client. По умолчанию: Server. Функция: настройка устройства в качестве TCP-сервера или клиента.

#### Remote Node (удаленный узел)

#### Send To (отправить)

Функция: настройка IP-адреса удаленного TCP-сервера.

#### Port (порт)

Диапазон: 1024~65000. Функция: настройка номера ТСР-порта удаленного ТСР-сервера.

#### **Description (описание)**

Функция: описание удаленного ТСР-сервера.



Если настроено несколько удаленных TCP-серверов, параметр **Description** каждой записи должен быть уникальным. В противном случае конфигурация не сработает.

После настройки этих параметров нажмите <add>, чтобы добавить запись, или <remove>, чтобы удалить запись.

Настройка устройства для работы в режиме UDP.











Рисунок 15 – Настройка параметров UDP – 4RSI

#### Vlan Bind (привязка VLAN)

Варианты: none/все созданные идентификаторы VLAN.

По умолчанию: none (нет).

Функция: привязать текущий последовательный порт к VLAN; **none** указывает, что последовательный порт не привязан к какой-либо VLAN. Исходный IP-адрес пакетов, пересылаемых последовательным портом, — это IP-адрес интерфейса VLAN, привязанного к последовательному порту. Если последовательный порт не привязан ни к одному интерфейсу VLAN, IP-адресом будет адрес модуля (по умолчанию: 192.168.0.3).

#### Protocol Type (тип протокола)

Варианты: TCP/UDP. По умолчанию: UDP. Функция: выбор протокола передачи для устройства.

#### Service IP Address/Port Number (IP-адрес/номер порта)

Варианты: -/1024~65000.

По умолчанию: — /9201 (последовательный порт 1), — /9202 (последовательный порт 2), — /9203 (последовательный порт 3), — /9204 (последовательный порт 4).

Функция: установить IP-адрес и номер UDP-порта для указанного последовательного порта локального узла UDP.





- 4RSI: IP-адрес автоматически устанавливается равным IP-адресу интерфейса VLAN, привязанного к последовательному порту. Если последовательный порт не привязан ни к одному интерфейсу VLAN, IP-адресом будет адрес модуля (по умолчанию: 192.168.0.3). - 4RS: IP-адрес автоматически устанавливается равным IP-адресу модуля (по умолчанию: 192.168.0.3).

#### Remote Node (удаленный узел)

#### Send To (отправить)

Функция: настройка IP-адреса удаленного UDP-хоста.

#### Port (порт)

Диапазон: 1024~65000. Функция: настройка номера порта удаленного UDP-хоста.

#### **Description (описание)**

Функция: описание удаленного UDP-хоста.



Если настроено несколько удаленных узлов UDP, параметр Description каждой записи должен быть уникальным. В противном случае конфигурация не сработает.

После настройки этих параметров нажмите <add>, чтобы добавить запись, или <remove>, чтобы удалить запись.

Keep Alive	300
Response Wait	200

Рисунок 16 – Настройка времени поддержания соединения

#### Keep Alive (поддержание соединения)

Keep Alive

Диапазон: 0~300 c.

По умолчанию: 300 с.

Функция: настройка времени поддержания соединения. Если в течение времени проверки активности данные не передаются, соединение автоматически разрывается. Значение «О» указывает, что соединение не разрывается, даже если данные не передаются.

#### Response Wait (ожидание ответа)

Диапазон:	100~2500 мс (4RS);
	0~2500 мс (4RSI).
По умолчанию:	200 мс (4RS);
	0 мс (4RSI).



Функция: настройка времени ожидания ответа.

Описание: несколько клиентов TCP установили соединения с модулем последовательных интерфейсов, выступающим в роли TCP-сервера.

- Если сервер общался с клиентами в течение настроенного времени, сервер отправит данные последнему клиенту, с которым он общался.
- Если сервер не связывался с клиентами в течение настроенного времени, он отправляет данные клиентам, которые установили с ним TCP-соединение.



Настройка параметра **Response Wait** действительна только в том случае, когда устройство выступает в роли TCP-сервера.

4. Автоматическое получение настроек параметров текущего последовательного порта и сетевого порта.

Auto Get Settings



Функция: включить или отключить функцию автоматического получения настроек параметров текущего последовательного порта и сетевого порта.

Описание: после включения функции вам не нужно обновлять интерфейс, чтобы получить настройки параметров последовательного порта и сетевого порта.

Способ настройки: установите флажок. Значок 🗹 указывает на то, что функция включена.



При настройке параметров последовательного порта и сетевого порта необходимо отключить функцию **Auto Get Settings**. В противном случае конфигурация интерфейса будет автоматически обновляться, что приведет к сбою настройки параметров.

5. Применение настройки/отмена изменений.

Apply Setting

Рисунок 18 – Применение настройки

Функция: сохранить и применить настройки параметров текущего последовательного порта и сетевого порта.





Cancel Changes

Рисунок 19 – Отмена изменений

Функция: отмена настроек параметров последовательного порта и сетевого порта для восстановления предыдущих настроек.



Если вы нажмете <Cancel Changes> после того, как уже нажали <Apply Setting>, предыдущие настройки не смогут быть восстановлены. Поэтому убедитесь, что все параметры заданы правильно, прежде чем нажимать <Apply Setting>.

# 5. Настройка сети Ethernet

# 5.1 Настройка порта Ethernet

### 5.1.1 Запрос ІР-адреса

IP-адрес управления модуля последовательных интерфейсов можно посмотреть через веб-интерфейс коммутатора серии GKT.

Нажмите [Device Advanced Configuration]  $\rightarrow$  [Serial-Card Management]  $\rightarrow$  [Serial-Card Management], чтобы открыть страницу управления модулем, как показано на рисунке 20.

Slot ID	6 🗸
IP Address	
Subnet Mask	

Apply

Slot ID	VLAN ID	IP Address	Subnet Mask	MAC Address	Hardware Version
6	-	192.168.0.3	255.255.255.0	48-BE-2D-00-9B-00	1.0

Рисунок 20 – Управление модулем

#### Slot ID (идентификатор слота)

Варианты: идентификатор слота модуля последовательных интерфейсов.

#### IP Address (IP адрес)

Формат: А.В.С.D.

Функция: настройка IP-адреса управления модуля последовательных интерфейсов.

### 5.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса





1. IP-адрес управления модуля последовательных интерфейсов можно настроить через веб-интерфейс коммутатора, как показано на рисунке 20.

2. Также можно настроить IP-адрес модуля через его собственный веб-интерфейс, как показано на рисунках 21 и 22.

Ethernet Address	
Local IP Address	192.168.0.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Local DNS	192.168.0.1
Local MAC Address	00;e0;cd;00;00;01

Рисунок 21 – Настройка сетевых параметров – 4RSI

Ethernet Address	
Local IP Address	192.168.0.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Local MAC Address	00:1e:cd:00:05:01

Рисунок 22 – Настройка сетевых параметров – 4RS

#### Настройки по умолчанию

Local IP Address (локальный IP-адрес): 192.168.0.3 Subnet Mask (маска подсети): 255.255.255.0 Gateway (шлюз): 192.168.0.1 Local DNS (локальный DNS): 192.168.0.1



- IP-адрес устройства и шлюз должны находиться в одном сегменте сети; в противном случае IP-адрес не может быть изменен.
- Если вы не можете получить доступ к устройству после изменения IP-адреса, перезагрузите устройство.

### 5.2 Сетевые протоколы

5.2.1 Служба SSH





#### 5.2.1.1 Введение

Secure Shell (SSH) — это сетевой протокол для безопасного удаленного входа в систему. SSH шифрует передаваемые данные для предотвращения раскрытия информации. В этом случае настроить устройство можно через интерфейс командной строки.

#### 5.2.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса

SSH Daemon (Secure Shell Daemon)		
SSH Server	Disable	~
SSH Server	Disable	×

Рисунок 23 – Настройка SSH-сервера

#### SSH Server (сервер SSH)

Варианты: Disable/Enable (отключить/включить) Функция: включить/отключить SSH-сервер.

#### 5.2.1.3 Пример типовой настройки

Схема подключения ПК (SSH-клиента) к модулю последовательных интерфейсов (SSH-серверу) показана на рисунке 24.



Модуль: 192.168.0.3

Рисунок 24 – Пример подключения SSH

1. Установите соединение между ПК и модулем последовательных интерфейсов. Откройте PuTTY.exe. Введите IP-адрес SSH-сервера, а именно 192.168.0.3, и установите номер порта 22, как показано на рисунке 25.



🕵 PuTTY Configurat	ion	×
Category:		
E-Session Logging	Basic options for your PuTTY session	
Terminal Keyboard	Host Name (or IP address) Port	
Bell Features	Connection type:	
<ul> <li>Window</li> <li>Appearance</li> <li>Behaviour</li> </ul>	○ <u>R</u> aw ○ <u>I</u> elnet ○ Rlogin ● <u>S</u> SH ○ Seria           Load, save or delete a stored session	3 <b> </b>
- Translation Selection	Saved Sessions	
Connection     Data     Proxy     Tokot	Default Settings	
⊞ SSH		
I Serial	Close <u>w</u> indow on exit: O Always O Never O Dnly on clean exit	
About	<u>Open</u> <u>C</u> ancel	

Рисунок 25 – Настройка клиента SSH

2. Нажмите <Open>. Появится следующее диалоговое окно, как показано на рисунке 26. Нажмите <Yes>.



PuTTY S	PuTTY Security Alert 🛛 🔀				
1	The server's host key is not cached in the registry. You have no guarantee that the server is the computer you think it is. The server's rsa2 key fingerprint is: ssh-rsa 1040 2c:49:83:80:b7:a8:9c:7a:03:43:d8:3d:29:56:02:5d If you trust this host, hit Yes to add the key to PuTTY's cache and carry on connecting. If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, hit No. If you do not trust this host, hit Cancel to abandon the connection.				

Рисунок 26 – Предупреждающее сообщение

3. Введите имя пользователя «admin» и пароль «123». Отобразится интерфейс конфигурации устройства, как показано на рисунке 27.





### 5.2.2 SNTP

#### 5.2.2.1 Введение

SNTP (Simple Network Time Protocol) синхронизирует время между сервером и клиентом с помощью запросов и ответов. Модуль последовательных интерфейсов, как клиент, синхронизирует время с сервером на основе сообщений, отправляемых с сервера.





### 5.2.2.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса

SNTP Protocol (Simple Network Timing Protocol)			
SNTP Client	Enable 👻		
Remote server	192.168.0.184		
Synchronous	60		
Last SYNC	01/07/2015 08:04:06 (Active)		

Рисунок 28 – Настройка SNTP

#### SNTP Client (SNTP-клиент)

Варианты: Disable/Enable (отключить/включить). По умолчанию: Disable (отключить.) Функция: включить/отключить SNTP.

#### Remote server (удаленный сервер)

Функция: указать IP-адрес сервера SNTP. Клиент синхронизирует время с сервером на основе сообщений, отправляемых сервером.

#### Synchronous (синхронный обмен)

Диапазон: 60~86400 с.

Функция: настройка интервала отправки запросов на синхронизацию от SNTP-клиента на сервер.

#### Last SYNC (последняя синхронизация)

Функция: отображение времени последней синхронизации.

# 5.3 Сохранение настроек/отмена изменений

Save Setting

Рисунок 29 – Сохранение настроек

Функция: сохранить текущие настройки параметров Ethernet.

Cancel Changes

Рисунок 30 - Отмена изменений





Функция: отменить текущие настройки параметров Ethernet для восстановления предыдущих настроек.

Если вы нажмете <Cancel Changes> после того, как уже нажали <Save Setting>, предыдущие настройки не смогут быть восстановлены. Поэтому убедитесь, что все параметры заданы правильно, прежде чем нажимать <Save Setting>.

# 6. VLAN

# 6.1 Введение

Одна локальная сеть может быть разделена на несколько логических виртуальных локальных сетей (VLAN). Устройство может обмениваться данными только с устройствами в той же VLAN. В результате передача широковещательных пакетов ограничиваются пределами соответствующей VLAN, что оптимизирует безопасность сети. Разделение на VLAN не ограничено физическим расположением устройств. Каждая VLAN рассматривается как логическая сеть. Если хосту в одной VLAN необходимо отправить пакеты данных на хост в другой VLAN, должен быть задействован маршрутизатор или устройство третьего уровня.

Модуль поддерживает интерфейсы VLAN, которые представляют собой виртуальные интерфейсы третьего уровня, используемые для обмена данными между VLAN. Вы можете создать один интерфейс VLAN для каждой VLAN. Интерфейс используется для пересылки пакетов третьего уровня в VLAN. Виртуальные локальные сети могут изолировать широковещательные домены, поэтому каждая VLAN имеет сегмент IP-сети. Выступая в качестве шлюза IP-сети, интерфейс VLAN выполняет пересылку на основе IP для данных, которые необходимо передать через несколько сегментов.

### 6.2 Описание

После получения Ethernet-пакета последовательный порт пересылает его через интерфейс VLAN и последовательный порт, идентифицируемый на основе IP-адреса назначения в пакете. При отправке пакета последовательный порт идентифицирует интерфейс VLAN на основе IP-адреса назначения в пакете и добавляет к пакету тег VLAN ID.

IP-адрес управления последовательного порта сопоставляется с интерфейсом VLAN. Все пакеты, пересылаемые через этот интерфейс VLAN, не тегированы.

# 6.3 Настройка при помощи WEB-интерфейса

1. Создание VLAN и интерфейса VLAN (см. рисунок 31).





Port	eth0 💙
Vlan	1
IP	192.168.1.3
subnetmask	255.255.255.0

Рисунок 31 – Создание VLAN

#### Port (порт)

Функция: выбор порта Ethernet, на основе которого создается VLAN. Для модуля последовательных интерфейсов порт Ethernet — eth0.

#### VLAN

Диапазон: 1~4093.

Функция: настройка идентификатора VLAN. Модуль последовательных интерфейсов поддерживает до 6 VLAN.

#### IP

Формат: А.В.С.D. Функция: настройка IP-адреса для указанного интерфейса VLAN.

#### Subnet mask (маска подсети)

Описание: маска подсети представляет собой число с длиной в 32 бита, состоящее из последовательности единиц и нулей. «1» определяют часть адреса, содержащую номер сети или подсети, а «0» обозначают адрес конкретного узла. Обычно равно 255.255.255.0.

После завершения настройки нажмите кнопку <Add>, чтобы создать VLAN. Информация о созданных VLAN будет отображаться в окне «Vlan Information».

Выберите список VLAN и нажмите кнопку <Remove>, чтобы удалить список VLAN. Выберите список VLAN и нажмите кнопку <Apply>, чтобы изменить конфигурацию VLAN.

Когда на коммутаторе включен протокол обнаружения канального уровня (LLDP), последовательный порт отправляет коммутатору информацию о VLAN, содержащуюся в пакете LLDP, после успешной настройки VLAN. После получения пакета LLDP коммутатор автоматически добавляет порт S-CH в качестве тегированного порта в эту VLAN. Условием этой операции является то, что VLAN на коммутаторе создана, а порт S-CH не является членом этой VLAN.

2. Сохранение настроек.





Save Setting

Рисунок 32 – Сохранение настроек

Функция: сохранение текущих настроек VLAN.

# 6.4 Пример типовой настройки

Как показано на рисунке 33, вся система разделена на 2 VLAN: VLAN1 и VLAN4. Требуется, чтобы устройства в одной VLAN могли взаимодействовать друг с другом, но разные VLAN были изолированы.





Настройка модуля последовательных интерфейсов.

1. Создайте VLAN1, укажите IP-адрес интерфейса VLAN1 192.168.1.3, маску подсети – 255.255.255.0, как показано на рисунке 31.





2. Создайте VLAN4, укажите IP-адрес интерфейса VLAN4 192.168.4.3, маску подсети – 255.255.255.0, как показано на рисунке 31.

- 3. Привяжите порт D1 к VLAN1, D4 к VLAN4, как показано на рисунке 11.
- Настройка коммутатора.
- 4. Создайте VLAN1, добавьте порт 4/3 и S-CH в VLAN1 в качестве тегированных портов.
- 5. Создайте VLAN4, добавьте порт 4/3 и S-CH в VLAN4 в качестве тегированных портов.

### 7. Статическая маршрутизация

### 7.1 Введение

Чтобы получить доступ к удаленному узлу в Интернете, хост должен выбрать соответствующий маршрут с помощью маршрутизаторов или коммутаторов 3-го уровня. В процессе выбора пути каждый коммутатор 3-го уровня выбирает путь к следующему коммутатору 3-го уровня в соответствии с адресом получателя пакета до тех пор, пока последний маршрутизатор не отправит пакет узлу-получателю. Путь, который выбирает каждый маршрутизатор, называется маршрутом. Маршруты делятся на следующие типы: **прямой** – указывает маршрут в подсетях, к которым подключены интерфейсы VLAN;

**статический** – маршрут, настроенный сетевым администратором вручную;

**динамический** – маршрут, обнаруженный протоколом маршрутизации.

Статические маршруты настраиваются вручную. Если топология достаточно проста, требуется всего лишь настроить статические маршруты для сети, чтобы она работала соответствующим образом. Статические маршруты просты в настройке и стабильны. Они могут быть использованы для достижения балансировки нагрузки и резервирования маршрутов, предотвращая неправомерные изменения маршрута. Недостатком использования статических маршрутов является то, что они не могут приспособиться к изменениям сетевой топологии. Если в сети появится неисправность или произойдет изменение топологии, соответствующие маршруты будут недоступны, что приведет к прерываниям передачи данных. Когда это происходит, сетевой администратор должен изменить статические маршруты вручную.

# 7.2 Таблица маршрутизации

Каждый маршрутизатор содержит таблицу, где прописаны все маршруты, которые он использует. Каждая запись в таблице определяет, какой из пакетов VLAN, предназначенный для определенной подсети или хоста, должен быть отправлен к следующему маршрутизатору или напрямую подключенному адресату.

Запись маршрута включает в себя следующие пункты.

1. Назначение: указывает ІР адрес получателя или сети.





2. Маска подсети: вместе с адресом назначения указывает сеть, в которой находится хост или маршрутизатор назначения. Логическая операция AND между адресом назначения и маской подсети дает адрес сети назначения. Например, если адрес получателя 129.102.8.10 и маска 255.255.0.0, адрес сети назначения будет 129.102.0.0. Маска подсети состоит из определенного числа последовательных битов. Это значение может быть выражено как десятичном формате, так и по количеству битов.

3. Выход: определяет порт, через который должен быть отправлен соответствующий IPпакет.

3. IP адрес следующего маршрутизатора (следующий хоп): указывает новый маршрутизатор, через который будет пропущен пакет IP.

# 7.3 Настройка при помощи WEB-интерфейса

1. Настройка статического маршрута, как показано на рисунке 34.

Static Route	
Destination	192.168.5.0
Netmask Length	24
Gateway	192.168.2.4

Рисунок 34 – Настройка статической маршрутизации

#### Destination (адрес назначения)

Формат: A.B.C.D. Функция: указать IP-адрес целевого хоста или сети.

#### Netmask Length (длина сетевой маски)

Диапазон: 0~32. Функция: указать длину маски подсети для сети, в которой находится целевой хост или маршрутизатор.

#### Gateway (шлюз)

Формат: А.В.С.D. Функция: указать IP-адрес следующего перехода.

После завершения настройки нажмите кнопку <Add>, чтобы создать запись статического маршрута. Информация о созданных записях статического маршрута будет отображаться в окне «Static Route Information».

Выберите запись статического маршрута и нажмите кнопку <Remove>, чтобы удалить запись статического маршрута. Если созданную запись статического маршрута необходимо изменить, её следует удалить и добавить новую.





2. Сохранение настроек.

Save Setting

Рисунок 35 – Сохранение настроек

Функция: сохранение текущих настроек статических маршрутов.

# 7.4 Пример типовой настройки

Как показано на рисунке 36, сетевые маски всех устройств в сети — 255.255.255.0. Необходимо настроить статические маршруты, чтобы последовательное устройство могло обмениваться данными с ПК.



Рисунок 36 – Пример настройки статических маршрутов

Настройка модуля последовательных интерфейсов.

1. Создайте VLAN2, укажите IP-адрес интерфейса VLAN2 192.168.2.3, маску подсети – 255.255.255.0, как показано на рисунке 31.





2. Создайте VLAN4, укажите IP-адрес интерфейса VLAN4 92.168.4.3, маску подсети – 255.255.255.0, как показано на рисунке 31.

3. Привяжите порт D4 к VLAN4, как показано на рис. 11.

4. Настройте статический маршрут со следующими параметрами: адрес назначения: 192.168.5.0, длина сетевой маски: 24, шлюз: 192.168.2.4.

- Настройка коммутатора.
- 5. Создайте VLAN2, добавьте порт 2/3 и S-CH в VLAN2 в качестве тегированных портов.

### 8. Список доступа

### 8.1 Введение

Список доступа — это метод фильтрации клиентов для обеспечения сетевой безопасности. Управление подключением TCP-клиента осуществляется через IP-адрес и номер порта. После включения списка доступа только клиент, соответствующий IP-адресу и номеру порта в списке доступа, может установить TCP-соединение с сервером. Когда список доступа не включен, TCP-соединение с сервером могут установить все клиенты.



Список доступа применяется к управлению соединением только на стороне клиента, поэтому настройки списка доступа действительны только в том случае, если модуль последовательных интерфейсов настроен в режиме TCP-сервера.

# 8.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса

1. Включение списка доступа, как показано на рисунке 37.

Access List Setup		
Access List	Enable	*
Access List Mode	Normal	*

Рисунок 37 – Включение списка доступа

#### Access List (список доступа)

Опция: Enable/Disable (включить/отключить). По умолчанию: Disable (отключить). Функция: включить или отключить список доступа.





Access List Mode (режим списка доступа)

Вариант: Normal/Mutex.

По умолчанию: Normal (нормальный).

Функция: настройка режима списка доступа.

Описание: «Mutex» означает, что для каждого канала последовательного порта разрешено только одно TCP-соединение.

#### 2. Создание списка доступа, как показано на рисунке 38.

Access List Entry Management	
Operated Mode	Single 🗸
Remote Node Ip Address	192.168.0.33
Port	0

Рисунок 38 – Создание списка доступа

#### Operated Mode (рабочий режим)

Варианты: Single/Batch (одиночный/пакетный).

По умолчанию: Single (одиночный).

Функция: выбрать способ добавления списков доступа (одиночный для добавления одного списка доступа, пакетный для добавления нескольких списков доступа одновременно).

#### Remote Node IP Address (IP-адрес удаленного узла)

Варианты: А.В.С.D.

Функция: настройка IP-адреса удаленного узла для списка доступа. Если используется пакетный режим, необходимо добавить диапазон IP-адресов.

#### Port (порт)

Диапазон: 0/2000~65535.

Функция: настроить порт для списка доступа. «О» означает, что для порта нет ограничений.

После завершения настройки нажмите кнопку <Add>, чтобы создать список доступа. Информация о созданных списках доступа будет отображаться в окне «Access List». Выберите список доступа и нажмите кнопку <Remove>, чтобы удалить запись. Если созданный список доступа необходимо изменить, его следует удалить и добавить новый.

3. Сохранение настроек.

Save Setting

Рисунок 39 – Сохранение настроек





Функция: сохранение текущих настроек списков доступа.

### 9. Зеркалирование

### 9.1 Введение

Зеркалирование означает, что фрейм данных, передаваемый по каналу последовательного порта, будет реплицирован на удаленный клиент-получатель зеркалирования. Кроме того, можно подключить анализатор протокола или детектор RMON для мониторинга или управления сетью, а также для диагностики неисправностей в сети.

Устройство поддерживает только один целевой клиент зеркалирования. В качестве источника зеркалирования может выступать как один последовательный порт, так и несколько.

# 9.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса

#### 1. Настройка зеркалирования показана на рисунке 40.

Mirror Service	Enable     Disable			(Enable   Disable)
Mirror Service IP/Port	192.168.0.100	6020		
Mirror Frame Header				(Enable   Disable)
Mirror White List	● Enable ○ Disable			(Enable   Disable)
Mirror Source Channel	D1	D2	D3	D4

Рисунок 40 - Конфигурация зеркала

#### Mirror Service (служба зеркалирования)

Варианты: Enable/Disable (включить/отключить). По умолчанию: Disable (отключить). Функция: включение или отключение функции зеркалирования.

#### Mirror Service IP/port (IP/порт службы зеркалирования)

Функция: настройка IP-адреса и порта целевого клиента зеркалирования.

#### Mirror Frame Header (заголовок зеркального кадра)

Варианты: Enable/Disable (включить/отключить). По умолчанию: Disable (отключить). Функция: выбрать, следует ли добавлять заголовок кадра при зеркалировании данных.





#### Mirror White List (белый список зеркалирования)

Варианты: Enable/Disable (включить/отключить).

По умолчанию: Disable (отключить).

Функция: включить или отключить белый список зеркалирования. После включения белого списка только клиенты, соответствующие IP-адресам и портам из белого списка, могут использоваться в качестве целевого клиента зеркалирования.

#### Mirror Source Channel (канал источника зеркалирования)

Функция: выбор идентификатора исходного канала и направления зеркалируемых данных. Соответствующие данные исходного канала будут реплицированы на целевой клиент зеркалирования.

RX: зеркалироваться будут только данные, полученные исходным каналом.

ТХ: зеркалироваться будут только данные, отправленные исходным каналом.

RX&TX: зеркалироваться будут данные, полученные и отправленные исходным каналом.

2. Создание списка доступа зеркалирования, как показано на рисунке 41.

1	Mirror Access Entry Management		
	Operated Mode	Single	~
	Access Ip	192.168.0.33	
	Access Port	0	

Рисунок 41 – Создание списка доступа зеркалирования

#### Operated Mode (рабочий режим)

Варианты: Single/Batch (одиночный/пакетный).

По умолчанию: Single (одиночный).

Функция: выбрать способ добавления списков доступа (одиночный для добавления одного списка доступа, пакетный для добавления нескольких списков доступа одновременно).

#### Access IP (IP-адрес доступа)

Варианты: A.B.C.D.

Функция: настройка IP-адреса удаленного узла для списка доступа зеркалирования. Если используется пакетный режим, необходимо добавить диапазон IP-адресов.

#### Access Port (порт доступа)

Диапазон: 0/2000~65535.

Функция: настроить порт для списка доступа зеркалирования. «О» означает, что для порта нет ограничений.





После завершения настройки нажмите кнопку <Add>, чтобы создать список доступа зеркалирования. Информация о созданных списках доступа будет отображаться в окне «Mirror Access List».

Выберите список доступа зеркалирования и нажмите кнопку <Remove>, чтобы удалить запись. Если созданный список необходимо изменить, его следует удалить и добавить новый.

3. Сохранение настроек/отмена изменений.

Save Setting

Рисунок 42 – Сохранение настроек

Функция: сохранение текущих параметров зеркалирования.

Cancel Changes

Рисунок 43 – Отмена изменений

Функция: отмена текущих параметров зеркалирования для восстановления предыдущих настроек.



Если вы нажмете <Cancel Changes> после того, как уже нажали <Save Setting>, предыдущие настройки не смогут быть восстановлены. Поэтому убедитесь, что все параметры заданы правильно, прежде чем нажимать <Save Setting>.

### 10. Администрирование

### 10.1 Управление устройством

1. Настройка имени пользователя и пароля.

Web User Manager		
User Name	admin	
User Password	•••	

Рисунок 44 – Настройка имени пользователя и пароля

User Name (имя пользователя) Диапазон: 3~32 символа. По умолчанию: «admin». Функция: настройка имени пользователя для входа в устройство.





#### User Password (пользовательский пароль)

Диапазон: 3~32 символа.

По умолчанию: «123».

Функция: настройка пароля для входа в устройство.



Вышеописанные имя пользователя и пароль используются только при входе в систему через веб-интерфейс. Если вы измените их, это не повлияет на данные аутентификации, которые используются для входа через Telnet.

#### 2. Настройка информации об устройстве.

System	
Description	serial-port
Contact	Pine forest
Location	Yaransk

Рисунок 45 – Настройка информации об устройстве

#### **Description (описание)**

Диапазон: 0~32 символа. Функция: указать имя или функционал устройства.

#### Contact (контакт)

Диапазон: 0~32 символа. Функция: указать контактные данные.

#### Location (местоположение)

Диапазон: 0~32 символа.

Функция: указать местоположение устройства.

3. Настройка RTC.

Часы реального времени (RTC) — это компьютерные часы (обычно интегральная схема), показывающие текущее время. RTC используется в записях о событиях и в записях журнала.

Real Time Clock		
Time zone	GMT	~
Set the Real Time clock	2023/04/12-06:38	

#### Рисунок 46 – Настройка RTC





#### Time zone (часовой пояс)

Варианты: GMT/GMT+8:00 По умолчанию: GMT. Функция: выбор местного часового пояса.

#### Set the Real Time clock (настройка часов реального времени) Функция: установить локальные часы.

Метод настройки.

- Поле 1 (год) Поле 2 (месяц) April, 2023 Today wk Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 13 2 3 6 1 14 8 9 10 11 12 13 14 15 18 21 15 16 17 19 20 16 22 23 24 25 26 27 28 17 30 Поле 3 (число) 06:38 Time: Select date
- Выберите время в поле выбора времени, как показано на рисунке 47.

Поле 4 (часы, минуты)

Рисунок 47 – Выбор параметров времени

- Выберите год, месяц и число в поле 1, 2 и 3 соответственно.
- Установите часы и минуты в поле 4. Вы можете добавить 1 к числу, нажав на него, и вычесть 1 из числа, нажав на него, одновременно удерживая клавишу Shift.

# 10.2 Заводские настройки по умолчанию

Restore Factory Defaults







Функция: восстановление заводских настроек устройства по умолчанию.





Рисунок 49 – Перезагрузка устройства

Функция: перезапуск устройства.



Перед нажатием кнопки убедитесь, что вы сохранили все необходимые настройки.

# 10.4 Сохранение настроек/отмена изменений

Save Setting

Рисунок 50 - Сохранение настроек

Функция: сохранение настроек на текущей странице.

Cancel Changes

Рисунок 51 – Отмена изменений

Функция: отмена изменений параметров на текущей странице для восстановления предыдущих настроек.



Если вы нажмете <Cancel Changes> после того, как уже нажали <Save Setting>, предыдущие настройки не смогут быть восстановлены. Поэтому убедитесь, что все параметры заданы правильно, прежде чем нажимать <Save Setting>.

# 11. Обновление и конфигурация

Производительность устройства можно повысить за счет обновления программного обеспечения.

Функция резервного копирования конфигурации позволяет сохранять текущие файлы конфигурации устройства на сервере.





Пользователи могут скачать исходные файлы конфигурации с сервера на устройство по протоколу FTP/TFTP.

Выгрузка конфигурации — это сохранение файлов конфигурации устройства на сервер в формате \*.doc и \*.txt. Загрузка конфигурации — это копирование сохраненных файлов конфигурации с сервера на устройство.



После скачивания файла конфигурации необходимо перезагрузить устройство, чтобы настройки вступили в силу.

Для обновления программного обеспечения и загрузки/выгрузки конфигурации требуется FTP-сервер.

Установите программное обеспечение WFTPD на свой компьютер. ПК будет служить FTPсервером. Перед обновлением убедитесь, что ПК может правильно обмениваться данными с устройством.

1. Подключите ПК к устройству и убедитесь, что они правильно взаимодействуют друг с другом.

2. Нажмите [Security]  $\rightarrow$  [users/rights]. Отобразится диалоговое окно «User/Rights Security Dialog». Нажмите <New User>, чтобы добавить нового пользователя FTP, как показано на рисунке 52. Введите имя пользователя и пароль, например, «admin» и «123». Нажмите <OK>.

🚰 No log file open - WFTPD			
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Logging Messages <u>Security</u> <u>H</u> elp			
User / Rights Security Dialog User Name: admin User New User Delete Home Directory: R Help Change Password New Password: ***	Done     Change Pass estricted to home     Rights >>     OK     Cancel     Help		
For Help, press F1	1 socket 0 u	sers	UM //

Рисунок 52 – Добавление пользователя FTP



0⁄	

3. Введите путь для сохранения файла в домашнем каталоге, как показано на рисунке 53. Нажмите <Done>.

📴 No log file open - WFTPD		
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew Logging Messages Security Help		
User / Rights Security Dialog User Name: admin User User New User Delete Home Directory: F:\test-version P Restr Help	Done Change Pass icted to home Rights >>	
For Help, press F1	1 socket 0 users	NUM

Рисунок 53 – Изменение пути к файлу

4. На рисунке 54 показана страница обновления и настройки. Введите IP-адрес FTPсервера, имя пользователя, пароль и имя файла. Нажмите <Apply>/<Upgrade>.

Upgrade & Config		
Item	Software Upgrade	
Server IP	192.168.0.23	
User Name	admin	
User Password	•••	
File Name	4RSI-KPS-T002	
	WARNIN	G
	Upgrading may take a f	few minutes.
	Do not turn off the power or pre	ess the reset button!
	Apply	

Рисунок 54 – Передача файла с помощью FTP





#### Item (элемент)

Варианты: Firmware (прошивка 4RS).

Software Upgrade / Config Upload / Config Download (обновление программного обеспечения / выгрузка конфигурации / загрузка конфигурации 4RSI).

Функция: выбор операции с файлом. «Firmware» указывает на обновление программного обеспечения устройства.

- Имя файла версии программного обеспечения должно иметь расширение. В противном случае процесс обновления может не пройти.
  - Веб-интерфейс включает в себя низкоуровневый загрузчик. Поэтому вам необходимо связаться с представителями изготовителя до обновления прошивки, чтобы убедиться, что версия прошивки соответствует версии загрузчика.
- 5. Дождитесь завершения обновления/выгрузки/загрузки, как показано на рисунке 55.

Start Page	Serial Data Port Setup	Ethernet Network Setup	Administration	Upgrade	Status			
Firmware M	lanagement						Help & Definitions	
Upgrade	5	rmware					Server IP - this is the FTP Server IP address	
Server IP		2.168.0.217					User Name - this is the FTP Server user name	
User Name	ad						User Password - this is the FTP Server user password	
File Name	kp	s-firmware-1,4.7.bin		•			File Name - firmware filename	
			LOADIN	G =				
	L Dor	WARNING Jpgrading firmware may tak iot turn off the power or pre	e a few minutes. ss the reset button	•				
	Upgrade							

Рисунок 55 – Ожидание завершения процесса

6. После успешного завершения обновления/выгрузки/загрузки отображается следующая страница (см. рисунок 56). Нажмите <REBOOT>, чтобы перезапустить устройство.





Start Page	Serial Data Port Setup	Ethernet Network Setup	Administration	Upgrade	Status	
Firmware 1	lanagement					Help & Definitions
Upgrade Item Server IP User Name User Password	F 11 ac	rmware 22.168.0.217 dmin	Cueso			Server IP - this is the FTP Server IP address User Name - this is the FTP Server user name User Password - this is the FTP Server user password File Name - firmware filmame
File Name	ke Do i	s-frmware-1.4.) Upgrading firm not turn off the	OK REBOO	SS T		rue name - mmware mename
		Upgrade				

Рисунок 56 – Успешное завершение обновления/выгрузки/загрузки

- ➢ Во время передачи файлов не останавливайте работу FTP-сервера.
- После успешного завершения обновления необходимо перезагрузить устройство, чтобы новая версия вступила в силу.
- Если обновление не удается, не перезагружайте устройство. Перезапустив устройство, можно потерять файл версии ПО, что приведёт к невозможности дальнейшего запуска.

# 12. Статистика

# 12.1 Статистика передачи

### 12.1.1 Описание

Статистика передачи используется для сбора информации о количестве байтов данных, отправленных и полученных портом Ethernet и последовательными портами. Вы можете узнать состояние передачи порта, запрашивая статистику.





# 12.1.2 Настройка при помощи WEB-интерфейса

Serial Statistics	
Total Data In:	0
Total Data Out:	0
Parity Errors:	0
Framing Errors:	0
Overrun Errors:	
	0

Рисунок 57 – Статистика передачи последовательного порта

#### Total Data In (суммарное количество входящих данных)

Функция: количество байтов, полученных последовательным портом.

#### Total Data Out (суммарное количество исходящих данных)

Функция: количество байтов, отправленных последовательным портом.

#### Parity Errors (ошибки чётности)

Функция: количество ошибок в бите проверки чётности.

#### Framing Errors (ошибки кадрирования)

Функция: количество ошибок кадрирования данных последовательного порта.

#### Overrun Errors (ошибки переполнения)

Функция: количество ошибок переполнения последовательного порта.

Network Statistics	
Packet Transmitted Bytes:	0
Packet Received Bytes:	0

#### Рисунок 58 – Статистика передачи сетевого порта

#### Packet Transmitted Bytes (переданные байты)

Функция: количество байтов, отправленных сетевым портом.

#### Packet Received Bytes (полученные байты)

Функция: количество байтов, полученных сетевым портом.



#### Рисунок 59 – Сброс





Функция: очистить текущую статистику.

# 12.2 Автоматическое обновление статистики

#### Auto Refresh 📃



Функция: автоматически обновлять статистику в текущем интерфейсе, так чтобы интерфейс всегда отображал последние данные.

Метод конфигурации: нажмите на флажок. Значок 🗵 указывает, что функция включена.

# 12.3 Ручное обновление статистики

Statistic Refresh

Рисунок 61 – Обновление статистики

Функция: вручную обновить статистику в текущем интерфейсе, чтобы получить последние данные.

# 13. Примеры типовой настройки

### 13.1 Режим виртуального последовательного порта

Доступ к модулю последовательных интерфейсов можно получить с ПК через программное обеспечение Virtual Serial Port Manager (VSPM).

Как показано на рисунке 62, подключите сетевой порт ПК к порту коммутатора серии GKT, а последовательный порт модуля к последовательному устройству. Установите VSPM на ПК. VSPM работает в режиме клиента, а модуль последовательных интерфейсов — в качестве сервера TCP. Таким образом, ПК может общаться с последовательным устройством.







Рисунок 62 – Использование виртуального последовательного порта

Порядок настройки.

1. Оставьте в качестве IP-адреса управления модуля последовательных интерфейсов значение по умолчанию 192.168.0.3. Подключите порт 2 модуля к последовательному устройству и настройте параметры модуля последовательных интерфейсов следующим образом:

- Serial Data Port ID: D2;
- Protocol Type: TCP;
- Server/Client: Server;
- Port Number: 9202 (по умолчанию). Вы можете установить номер порта в диапазоне от 1024 до 65000.
- Сохраните настройки по умолчанию для других параметров, если не требуется иное, как показано на рисунке 63.





Serial Data Port Setup		
Serial Data Port ID: D2	~	start stop
Serial Data Port Settings		
Baud Rate	9600	~
Data Bits Used	8	~
Parity	None	*
Stop Bits Used	1	~
Flow Control	None	~
Serial Mode	R5232	~
Inter Frame Gap	30	
Network Port Settings		
Vlan Bind	none	*
Protocol Type	TCP	~
Server/Client	Server	*
Service IP Address / Port Number	0,0,0,0	9202
Keep Alive	300	
Pernonse Wait	200	

Рисунок 63 – Настройка параметров портов

2. Установите VSPM на ПК. При первом запуске появится диалоговое окно, показанное на рисунке 64.

Select	SPM work mode			
ONE	M run as Client,su	apport Server Di	evice	
O ∨SF	M run as Server,s	upport Client D	evice	
O VSF	M run as Client,si	apport EIO Serv	er Device	
O ∨SF	M run as Server,s	upport EIO Clie	nt Device	
OUD	<sup>o</sup> broadcast			



Выберите первый или второй вариант, в зависимости от того, является ли модуль последовательных интерфейсов сервером или клиентом. В этом примере модуль служит





сервером. Поэтому выберите первый вариант, чтобы в качестве клиента выступал VSPM. Нажмите <OK>, чтобы войти в интерфейс клиента VSPM, как показано на рисунке 65.

🕏 Virtual Serial VSPI run as Client, suppo	ort Server Device Ver2.82	
Manager Config Minimize VSPM About Exit		
Virtual C Remote Server IP and PORT State	COM->Network(Byte) NetWork->COM(Byte) Last State	Note
٠	Standard Mode	2

Рисунок 65 – Интерфейс VSPM, работающего в клиентском режиме

Нажмите [Manager] → [New Virtual COM]. Отобразится следующая страница. Установите параметры для виртуального последовательного порта. Установите для последовательного порта значение COM22, IP-адрес удаленного сервера — 192.168.0.3, номер порта прослушивания удаленного сервера — 9202 (такой же, как номер TCP-порта модуля последовательных интерфейсов), как показано на рисунке 66.

Virtual Serial Info	
TCP/IP virtual serial param	
Serial: CDM22	~
Remote Server IP: 192.168.0.3	~
Remote Server PORT: 9202	
Map mode: Client	~
Note:	
🗸 ок	X Cancel

Рисунок 66 – Настройка параметров виртуального последовательного порта

Нажмите <OK>. Отобразится окно, показанное на рисунке 67.





🔷 Virtual	SerialVSPM run a	s Client, support	Server Device	Ver2.82		
Manager Con	fig MinimizeVSPM About Exi	t				
Virtual C	Remote Server IP and PORT	State	CDM->Network(Byte)	NefWork->COM(Byte)	Last State	Note
C0M22	192.168.0.3.9202	Close,0,N,0,1	0	0	TCP/IP false	
<						>
					Standard Mode	

Рисунок 67 – Информация о виртуальном последовательном порте

3. После установки VSPM на ПК последовательный порт модуля последовательных интерфейсов можно сопоставить с виртуальным последовательным портом локального ПК. Вы можете использовать виртуальный последовательный порт так же, как физический последовательный порт ПК. Все программное обеспечение и коммуникационные модули последовательного устройства будут функционировать без каких-либо изменений.

# 13.2 Режим ТСР-сервер ← → ТСР-клиент

Вы можете писать программы по мере необходимости, если эти программы поддерживает TCP-сервер или TCP-клиент. Таким образом, вы также можете включить связь между ПК и последовательным устройством.

Подключите сетевой порт ПК к порту коммутатора серии GKT, а последовательный порт модуля последовательных интерфейсов к последовательному устройству. Если ПК работает как TCP-сервер, вам необходимо настроить модуль в качестве TCP-клиента. Если ПК работает как TCP-клиент, модуль настраивается в качестве TCP-сервера.



Рисунок 68 – TCP-сервер  $\leftarrow \rightarrow$  TCP-клиент 1





1. Когда модуль последовательных интерфейсов работает как сервер TCP, порт TCP модуля находится в состоянии прослушивания и ожидает подключения клиента TCP, работающего на ПК, к локальному порту. Режим применим к сетям, в которых модуль последовательных интерфейсов подключен пассивно. Подключите порт 2 модуля к последовательному устройству. Настройте параметры модуля последовательных интерфейсов следующим образом:

- Serial Data Port ID: D2;
- Protocol Type: TCP;
- Server/Client: Server;
- Port Number: 9202 (по умолчанию). Вы можете установить номер порта в диапазоне от 1024 до 65000.
- Сохраните настройки по умолчанию для других параметров, если не требуется иное, как показано на рисунке 69.

Serial Data Port Setup	
Serial Data Port ID: D2	start stop
Serial Data Port Settings	
Baud Rate	9600 🗸
Data Bits Used	8
Parity	None
Stop Bits Used	1
Flow Control	None
Serial Mode	RS232
Inter Frame Gap	30
Vlan Bind	none 🗸
Protocol Type	ТСР
Server/Client	Server 💌
Service IP Address / Port Number	0,0,0,0 9202
Keep Alive	300
Response Wait	200

Рисунок 69 – Настройка модуля в качестве ТСР-сервера

2. Как показано на рисунке 70, находясь в режиме ТСР-клиента, модуль последовательных интерфейсов активно подключается к порту ТСР-сервера. Поэтому





необходимо настроить сетевой адрес и номер TCP-порта, к которому будет подключаться модуль последовательных интерфейсов.



Рисунок 70 – TCP-сервер  $\leftarrow \rightarrow$  TCP-клиент 2

Номер порта TCP-сервера на ПК — 6020. IP-адрес ПК — 192.168.0.1. Подключите порт 2 модуля последовательных интерфейсов к последовательному устройству. Настройте параметры модуля следующим образом:

- Serial Data Port ID: D2;
- Protocol Type: TCP;
- Server/Client: Client;
- Send To: 192.168.0.1;
- Port: 6020;
- > Description: Описание ПК, на котором запущен TCP-сервер.
- Сохраните настройки по умолчанию для других параметров, если не требуется иное, как показано на рисунке 71.



Serial Data Port Setup



start Serial Data Port ID: D2 \* Write Enable Serial Data Port Settings 9600 Baud Rate ¥ 8 ¥ Data Bits Used (5, 6, 7, 8) None × (None, Even, Odd, Space, Mark) Parity 1 Stop Bits Used v (1, 2)Flow Control None \* (None, Software, RTS Carrier Control) Serial Mode RS232 × (RS232, RS485, RS422) Inter Frame Gap 30 (0 ~ 10000) millisecond Network Port Settings ¥ Vlan Bind none Protocol Type TCP \* (TCP, UDP) Server/Client Client × (server, dient) Remote Node Send To Port Description 192.168.0.1 6020 PC PC 192.168.0.1 6020 add 300 Keep Alive (0 ~ 300) second

Рисунок 71 – Настройка модуля в качестве ТСР-клиента

(0 ~ 2500) millisecond

# 13.3 Режим UDP $\leftarrow \rightarrow$ UDP

200

Response Wait

Вы можете написать программы для поддержки режима UDP. Когда модуль последовательных интерфейсов работает в режиме UDP, отправка и прием пакетов осуществляются без установления соединения, а отправитель не получает подтверждение о доставке пакетов или о возможных ошибках. Таким образом, постоянное соединение не требуется для реализации P2P, P2MP или многоадресной связи между двумя устройствами.

Как показано на рисунке 72, подключите сетевой порт ПК1 и ПК2 к сетевому порту коммутатора серии GKT. Затем подключите порт 2 модуля последовательных интерфейсов к последовательному устройству, чтобы реализовать Р2МР-связь, то есть связь между ПК1 и последовательным устройством, а также между ПК2 и последовательны.







Рисунок 72 – UDP  $\leftarrow \rightarrow$  UDP

Для ПК1 номер порта UDP — 7021, а IP-адрес — 192.168.0.1. Для ПК2 номер порта UDP — 7022, а IP-адрес — 192.168.0.2. Подключите порт 2 модуля последовательных интерфейсов к последовательному устройству. Настройте параметры модуля следующим образом:

- Serial Data Port ID: D2;
- Protocol Type: UDP;
- Port Number: 9202 (по умолчанию). Вы можете установить значение номера порта в диапазоне от 1024 до 65000.
- Настройте записи параметров для удаленных узлов ПК1 и ПК2.

Запись ПК1: Send To: 192.168.0.1; Port: 7021; Description: описание ПК1.

Запись ПК2: Send To: 192.168.0.2; Port: 7022; Description: описание ПК2.

Сохраните настройки по умолчанию для других параметров, если не требуется иное, как показано на рисунке 73.





#### Serial Data Port Setup start stop Serial Data Port ID: D2 ~ Write Enable Serial Data Port Settings 9600 ~ Baud Rate 8 \* Data Bits Used (5, 6, 7, 8) None ~ Parity (None, Even, Odd, Space, Mark) 1 Stop Bits Used \* (1, 2) ۷ None (None, Software, RTS Carrier Control) Flow Control RS232 ~ (RS232, RS485, RS422) Serial Mode 30 (0 ~ 10000) millisecond Inter Frame Gap

Network Port Settings				
Vlan Bind	none		*	
Protocol Type	UDP		*	(TCP, UDP)
Service IP Address / Port Number	0,0,0,0	9202	]	
Remote Node	Send To	Port	Description	
	192.168.0.2	7022	PC2	remove
	192.168.0.1	7021	PC1	remove
	192.168.0.2	7022	PC2	add
Keep Alive	300			(0 ~ 300) second
Response Wait	200			(0 ~ 2500) millisecond

#### Рисунок 73 – Настройка модуля для работы в режиме UDP





# 13.4 Режим устройство ← → устройство



Рисунок 74 – Модуль 1 – модуль 2

Как рисунке 74, подключите последовательное устройство 1 показано к на последовательному порту 1 первого модуля последовательных интерфейсов, а последовательное устройство 2 к последовательному порту 2 второго модуля последовательных интерфейсов. Соедините друг с другом сетевые порты коммутаторов. Поскольку первый коммутатор обменивается данными со вторым через порты Ethernet, это соединение обеспечивает СВЯЗЬ между удаленными последовательными устройствами.

IP-адрес модуля первого последовательных интерфейсов — 192.168.0.3, второго — 192.168.0.4. Настройте первый модуль для работы в режиме сервера TCP, а второй – для работы в режиме клиента TCP.

Конфигурация первого модуля последовательных интерфейсов:

- Serial Data Port ID: D1;
- Protocol Type: TCP;
- Server/Client: Server;
- Port Number: 9201 (по умолчанию). Вы можете установить значение номера порта в диапазоне от 1024 до 65000.
- Сохраните значения по умолчанию для других параметров, если не требуется иное, как показано на рисунке 75.





Serial Data Port Setup	
Serial Data Port ID: D1	start stop
Serial Data Port Settings	
Baud Rate	9600
Data Bits Used	8
Parity	None 💌
Stop Bits Used	1
Flow Control	None 💌
Serial Mode	RS232
Inter Frame Gap	30
	none
Protocol Type	ТСР
Server/Client	Server 🗸
Service IP Address / Port Number	0,0,0,0 9201
Keep Alive	300
Response Wait	200

Рисунок 75 – Настройка первого модуля в качестве ТСР-сервера

Конфигурация второго модуля последовательных интерфейсов:

- Serial Data Port ID: D2;
- Protocol Type: TCP;
- Server/Client: Client;
- Send To: 192.168.0.3 (IP-адрес первого модуля);
- Port: 9201 (такой же, как номер TCP-порта первого модуля);
- Description: описание первого модуля;
- Сохраните настройки по умолчанию для других параметров, если не требуется иное, как показано на рисунке 76.





Serial Data Port Setup		
Serial Data Port ID: D2	start stop	
		Write Enable
Baud Rate	9600 🗸	
Data Bits Used	8	(5, 6, 7, 8)
Parity	None	(None, Even, Odd, Space, Mark)
Stop Bits Used	1	(1, 2)
Flow Control	None	(None, Software, RTS Carrier Control)
Serial Mode	RS232	(RS232, RS485, RS422)
Inter Frame Gap	30	(0 $\sim$ 10000) millisecond

Network Port Settings				
Vlan Bind	none	~		
Protocol Type	ТСР	~		(TCP, UDP)
Server/Client	Client	~		(server, client)
Remote Node	Send To	Port	Description	
	192.168.0.3	9201	device-1	remove
	192.168.0.3	9201	device-1	add
Keep Alive	300			(0 ~ 300) second
Response Wait	200			(0 ~ 2500) millisecond
Server/Client Remote Node Keep Alive Response Wait	Client Send To 192.168.0.3 192.168.0.3 300 200	<b>Port</b> 9201 9201	Description device-1 device-1	(rer, dient) add (0 ~ 300) second (0 ~ 2500) millisecond

#### Рисунок 76 – Настройка второго модуля в качестве ТСР-клиента





# 14. Расшифровка аббревиатур

FTP	File Transfer Protocol	Протокол передачи файлов
RTC	Real Time Clock	Часы реального времени
SSH	Secure Shell	«Безопасная оболочка», сетевой протокол
		прикладного уровня
SNTP	Simple Network Time Protocol	Простой протокол синхронизации времени
		(является упрощённой реализацией
		протокола NTP)
ТСР	Transmission Control Protocol	Протокол управления передачей
UDP	User Datagram Protocol	Протокол пользовательских дейтаграмм
VLAN	Virtual Local Area Network	Виртуальная локальная сеть